



Mode d'emploi pour le modèle T21600

Chers fans de montres!

Nous vous félicitons pour l'achat de votre montre Lindberg&Sons. Cette montre possède un mouvement d'horlogerie T282-64.

Ajustage de l'heure

Pour ajuster l'heure et la date vous pouvez dégager la couronne de la façade jusqu'à la première position. Soyez prudent!

L'ajustage de la date

Dégagez la couronne de la façade et appuyez sur le bouton supérieur.

L'ajustage du mois

Dégagez la couronne de la façade et appuyez sur le bouton inférieur.

Remarques générales

Comme les montres automatiques changent de date entre 23.00 h et 4.00 h du matin n'ajustez jamais l'heure dans le temps mentionné ci dessus. Si non vous risqueriez de causer des dégâts en manipulant l'engrenage de la montre.

Veuillez bien noter que l'étanchéité à l'eau s'applique à l'état nouveau de la montre. Cette caractéristique s'affaiblit avec l'écoulement du temps. C'est pourquoi vous devez éviter le contact avec l'eau. La précision de marche d'une montre automatique n'est naturellement pas comparable à celle d'une montre à quartz. De petites divergences de marche peuvent apparaître surtout avec des changements de températures.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs avec votre montre Lindberg&Sons !